

SCHEDA TECNICA

JERSEY DEVIL BAND

Il gruppo necessita di mixer con almeno 16 ingressi e mandate monitor indipendenti (almeno 4 se possibile).

Esempio di channel list ideale:

CH 1	VOCAL 1	MICROFONO TIPO SHURE SM 58
CH 2	VOCAL 2 (MAIN)	MICROFONO RADIO DI PROPRIETA'
CH 3	VOCAL 3	MICROFONO TIPO SHURE SM 58
CH 4	GUIT 1	MICROFONO TIPO SHURE SM 57
CH 5	GUIT 2	MICROFONO TIPO SHURE SM 57
CH 6	GUIT 3	MICROFONO TIPO SHURE SM 57
CH 7	BASS	DIRETTO
CH 8	SAX	MICROFONO RADIO DI PROPRIETA' (RICHIESTA PHANTOM)
CH 9	PERCUSSION	MICROFONO TIPO SHURE SM 57 O 58
CH 10	PIANO	RICHIESTA D.I.
CH 11	KEYBOARD	RICHIESTA D.I.
CH 12	BASS DRUM	SET DA BATTERIA PROFESSIONALE OPPURE MICROFONI DI PROPRIETA' (RICHIESTA PHANTOM)
CH 13	HH + SNARE	
CH 14	TOM	
CH 15	PANO	

EVENTUALE CHIANNEL LIST CON MIXER > 16 INGRESSI

CH 17	SNARE	CH 13 DIVENTA SOLO HH
CH 18	ACOUSTIC GUITAR 2	DIRETTO (CHITARRA CON USCITA BILANCIATA)
CH 19	PANO2	RICHIESTA PHANTOM
CH 20	LINE IN PER CD/MP3	

Si richiedono almeno 4 monitor, meglio 5, perfetto 7.

MON 1	PIANO & KEYBOARD	-
MON 2	BATTERIA	-
MON 3	CORI	EVENTUALMENTE LINKATI
MON 7		
MON 4-5	MAIN VOCAL	EVENTUALMENTE SOLO UN MONITOR
MON 6	SAX	EVENTUALMENTE LO STESSO DI MON. 7 O MON. 5

Si richiede una buona linea di corrente, sicura e "pulita", preferibilmente diversa da quella dell'impianto luci. Contattateci senza problemi per qualsiasi domanda/chiarimento.